

Mục đích của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng cơ bản cho thiết bị. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Sách hướng dẫn sử dụng.

Tất cả tên nhãn hiệu và sản phẩm thương hiệu, thương hiệu đã được đăng ký và nhãn hiệu dịch vụ là của các chủ sở hữu tương ứng.

Điều khiển

Phím nguồn

Nhấn nhanh: Điều chỉnh độ sáng.
Nhấn và giữ: Bật/tắt nguồn.

Phím Điểm

Nhấn: Nhập điểm.
Nhấn và giữ: Nhập dấu MOB.

Phím Trung tâm

Đặt vị trí tàu ở giữa màn hình.



Phím Trang chủ Hiển thị menu Trang chủ.



Nhấn biểu tượng menu để hiển thị menu.
Nhấn [Thoát] để đóng.

Phím Menu Hiển thị Menu.



Nhấn vào mục menu để hiển thị menu con hoặc bật/tắt cài đặt.

Định vị - Hải đồ

Nhấn vào mục tiêu hoặc vị trí để hiển thị menu bật lên tương ứng.



Chọn (nhấn) mục menu.

Menu vị trí tàu
(Không có trong lái tàu)

- Đường COG
- Biểu Tượng Tàu
- Ghi Vết Tàu
- Vết Tàu Hiện Hữu
- Xóa Vết Tàu
- Thông Tin

Menu con trở

- Lưu điểm tại con trở
- Lái tàu nhanh
- Lưu điểm tại v.trí tàu
- Thông tin

Menu điểm

(Không có trong lái tàu)

- GOTO
- SỬA
- DI CHUYỂN
- XÓA

Phóng to/thu nhỏ

Nhấn vào thang tỷ lệ, sau đó thay đổi tỷ lệ hải đồ.



Nhập điểm

- Lưu điểm tại con trở
- Lái tàu nhanh
- Lưu điểm tại v.trí tàu
- Thông tin

Tại vị trí con trở

Tại vị trí tàu

Thông tin mục tiêu

- Lưu điểm tại con trở
- Lái tàu nhanh
- Lưu điểm tại v.trí tàu
- Thông tin

Đi đến điểm

Điểm đã lưu

- GOTO
- SỬA
- DI CHUYỂN
- XÓA

Điểm nhanh

- Lưu điểm tại con trở
- Lái tàu nhanh
- Lưu điểm tại v.trí tàu
- Thông tin